

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE RECARGA POLICHARGER EN RED

Para el funcionamiento del sistema de reparto dinámico de energía entre equipos Policharger, es necesario configurar un equipo como maestro, y el resto como esclavos.

Para acceder al menú oculto donde configurar los parámetros necesarios, siga estos pasos:

- Entrar en el menú pulsado "PROG" durante 5 segundos e introduciendo la contraseña.
- Pulsando el botón "+" avanzar hasta el parámetro "Config 1".
- Pulsar "ENTER" para visualizar "Sensor total"
- Pulsar botones "+" y "-" simultáneamente para entrar al menú oculto.

ES MAESTRO: NO NUM. ESCLAVO: 0

En los esclavos, habrá que dejar el parámetro "ES MAESTRO" en "NO". En "NUM. ESCLAVO" habrá que darle un numero correlativo a cada uno, empezando por el 1.

En el maestro, pondremos el parámetro "ES MAESTRO" en "SI" y "NUM. ESCLAVO" a "0". Al pulsar "ENTER" aparecerá un segundo parámetro: "Numero de esclavos" donde introduciremos el número de equipos esclavos que tenemos en la instalación.